

Cook Pro Pot
Professional Rice Cooker

GEBRAUCHSANWEISUNG



REISKOCHER UND DAMPFGARER

TT-RC1D



Vielen Dank, dass Sie sich für den **Cook Pro Pot** Reiskocher von **TurboTronic®** entschieden haben.

Kochen war noch nie so einfach. Genießen Sie einfaches Kochen zu Hause mit dem Aroma Reiskocher und Food Steamer. Reis in Restaurant-Qualität, gesunde gedämpfte Mahlzeiten, köstliche Eintopfgerichte - Bereiten Sie all dies und mehr mit nur einem Knopfdruck zu!

SPEZIFIKATION

Marke: **TurboTronic®**
Modell: TT-RC1D
Nennspannung: 220-240V/ 50/60Hz
Leistung: 400W
Kapazität: 1,0L

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Bei der Verwendung des Reiskochers sollten immer grundlegende Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, einschließlich der folgenden:

1. Lesen Sie alle Anweisungen.
2. Zum Schutz vor der Gefahr eines elektrischen Schlags darf die Basis nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten gelegt werden.
3. Wenn das Gerät in der Nähe von Kindern verwendet wird, ist eine strenge Überwachung erforderlich.

4. LASSEN SIE NIEMALS EIN KIND DIESES PRODUKT BENUTZEN.
5. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät nicht benutzen, bevor Sie Anbauteile aufsetzen oder abnehmen und bevor Sie es reinigen.
6. Die Verwendung von Anbauteilen oder Werkzeugen, die nicht vom Lieferanten empfohlen werden, kann zu Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen führen.
7. Nicht im Freien verwenden.
8. Lassen Sie das Netzkabel NICHT über die Kante des Tisches oder der Küchenarbeitsplatte hängen. Halten Sie es von allen heißen Oberflächen fern.
9. HALTEN SIE IHR GERÄT VON HEISSEN PLATTEN, BRENNERN UND BEHEIZTEN ÖFEN FERN.
10. Seien Sie äußerst vorsichtig, wenn Sie den Reiskocher bewegen, wenn er heiße Speisen, Wasser oder andere heiße Flüssigkeiten enthält.
11. Verwenden Sie den Reiskocher nicht für andere als die vorgesehenen Zwecke.
12. Schalten Sie den Reiskocher nicht ein, wenn der Keramiktopf leer ist.
13. Lassen Sie Deckel und Keramiktopf erst abkühlen, bevor Sie sie mit Wasser reinigen.
14. Berühren Sie niemals das äußere Gehäuse des Reiskochers während des Betriebs, oder bevor er abgekühlt ist. Benutzen Sie die Griffe oder Knöpfe des Geräts. Berühren Sie keine heißen Oberflächen. Verwenden Sie Ofenhandschuhe oder ein Tuch, wenn Sie den Deckel abnehmen oder den Inhalt anfassen.
15. Kochen Sie niemals direkt im Unterschrank. Verwenden Sie den Keramiktopf.
16. Verwenden Sie den Keramiktopf oder den Keramikdeckel nicht, wenn er Risse oder Sprünge aufweist.

17. Lassen Sie den Reiskocher nicht an der Steckdose angeschlossen, wenn er nicht benutzt wird.
18. Schalten Sie den Slow Cooker nicht ein, wenn er auf dem Kopf steht oder auf der Seite liegt.
19. Der Keramikdeckel und der Keramiktopf sind zerbrechlich. Behandeln Sie sie mit Vorsicht.
20. Das Gerät darf nicht in Wasser getaucht werden.
21. Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Mangel an Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
22. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
23. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch ein spezielles Kabel oder eine spezielle Baugruppe ersetzt werden, die beim Hersteller oder seinem Kundendienst erhältlich ist.
24. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder ähnlich qualifizierte Personen ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.

Heben Sie diese Anleitung gut auf!

Ein Vorheizen des Geräts ist nicht erforderlich.

BETRIEBSANLEITUNG:

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät benutzen.

SICHERHEITSHINWEISE, DIE SIE VOR DER VERWENDUNG DES REISKOCHERS LESEN SOLLTEN:

1. Verwenden Sie dieses Produkt nur mit der richtigen Wechselspannungssteckdose. (Die korrekte Netzspannung entnehmen Sie bitte dem Karton und dem Etikett an der Unterseite des Reiskochers.)
2. Ziehen Sie unbedingt den Netzstecker, wenn sich der Topf nicht im Kocher befindet oder wenn der Kocher nicht benutzt wird. Denken Sie daran, dass die Warmhalte-Funktion immer funktioniert, wenn das Kabel eingesteckt ist.
3. Setzen Sie den Innentopf vor dem Betrieb in den Kocher ein. Drehen Sie den Topf vorsichtig nach rechts und links.
4. Wenn sich der Schaltknopf nur schwer in die Position "Kochen" drücken lässt, versuchen Sie nicht, ihn mit Gewalt zu drücken. Diese Schwierigkeit tritt in der Regel auf, wenn der Innentopf nicht vollständig in den Kocher eingesetzt ist oder wenn der Kochvorgang gerade beendet wurde.
5. Legen Sie den Deckel während des Kochens auf den Innentopf. Lassen Sie den Deckel nach dem Servieren aufgesetzt, damit Ihr Reis nicht austrocknet oder sich verfärbt.
6. Halten Sie den Boden des Innentopfes und die Oberfläche der Heizplatte frei von Fremdkörpern, um Betriebsstörungen zu vermeiden.

WARTUNGSMASSNAHMEN

1. Nehmen Sie den Innentopf und den Deckel heraus und waschen Sie sie in heißem Seifenwasser, wobei Sie darauf achten müssen,

dass sie vollständig ausgespült werden, und trocknen Sie sie dann mit einem weichen Tuch ab.

2. Reinigen Sie die Außenseite des Kochers mit einem sauberen, feuchten Tuch. Reinigen Sie keine Teile des Kochers mit Scheuermitteln. Verwenden Sie ein feuchtes Tuch oder einen Schwamm mit Wasser und mildem Geschirrspülmittel. Tauchen Sie keinen Teil des Kochers in Wasser ein. Waschen Sie nur den Innentopf und den Deckel.
3. Zum Reinigen der Heizplatte und der Thermosteuerungsplatte verwenden Sie Stahlwolle, um Rückstände zu polieren oder zu entfernen. Wischen Sie anschließend mit einem feuchten Tuch nach. Lassen Sie es vor der Wiederverwendung vollständig trocknen. Halten Sie die Heizplatte und die Thermosteuerungsplatte frei von Fremdkörpern, sonst funktioniert der Herd nicht richtig.
4. Unsachgemäße Reinigung des Kochers kann zu unangenehmen Gerüchen führen.
5. Jegliche Rückstände von Essig oder Salz können die Pfanne korrodieren lassen.

ANWENDUNG

1. Messen Sie mit dem mitgelieferten Messbecher den Reis ab und geben Sie ihn in den Innentopf.
- 2.



3. Fügen Sie dem Reis im Innentopf mit Hilfe eines Messbechers eine Wassermenge nach folgendem Standard zu:

1 Tasse Reis auf 1,5 Tassen Wasser

4. Setzen Sie den Innentopf in den Kocher. Geben Sie Reis und Wasser in den Innentopf. Schließen Sie den Deckel fest.
5. Stecken Sie den Stecker erst ein, wenn Sie bereit zum Kochen sind. Sonst kann der Reis verdorben werden. Wenn der Topf nicht im Kocher ist, beginnt der Kochvorgang nicht.
6. Drücken Sie den Schalter. Die COOK-Anzeige zeigt Ihnen an, dass der Garvorgang begonnen hat.
7. Wenn der Reis gar ist, springt der Schalter heraus. Nachdem der Schalter aufgegangen ist, lassen Sie den Reis mindestens 15 Minuten abgedeckt dämpfen.
8. Ziehen Sie nach jedem Gebrauch den Netzstecker. Fassen Sie den Stecker an, nicht das Kabel.
9. Wenn Sie dämpfen, sollte der Wasserstand nicht mehr als 70 % des Volumens betragen.



Entsorgung von Elektroaltgeräten



Die europäische Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) schreibt vor, dass Elektroaltgeräte nicht über den normalen, unsortierten Hausmüll entsorgt werden dürfen. Altgeräte müssen getrennt gesammelt werden, um die Rückgewinnung und das Recycling der enthaltenen Materialien zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu reduzieren.

Das durchgestrichene Symbol "Mülltonne" auf dem Produkt weist Sie auf Ihre Verpflichtung hin, das Gerät bei der Entsorgung getrennt zu sammeln.

Verbraucher sollten sich an ihre örtlichen Behörden oder ihren Händler wenden, um Informationen zur korrekten Entsorgung ihres Altgeräts zu erhalten.

EINGESCHRÄNKTE GARANTIE

Die eingeschränkte Garantie gilt für Käufe bei autorisierten Händlern von **TurboTronic®**.

Die **TurboTronic®** -Garantie gilt nur für den Erstbesitzer und das Originalprodukt und ist nicht übertragbar.

TurboTronic® garantiert, dass das Gerät frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Die eingeschränkte Garantie gilt nur, wenn das Gerät unter normalen Haushaltsbedingungen verwendet und gemäß den in der Bedienungsanleitung beschriebenen Anforderungen gewartet wird, vorbehaltlich der folgenden Punkte, Bedingungen und Ausschlüsse:

Was wird durch diese Garantie abgedeckt?

1. Das Originalgerät und/oder Verschleißteile, die nach dem alleinigem Ermessen von **TurboTronic®** als defekt angesehen werden, werden

repariert oder ersetzt.

2. **TurboTronic®** behält sich das Recht vor, das Gerät durch ein gleich- oder höherwertiges zu ersetzen.

Was wird von dieser Garantie nicht abgedeckt?

1. Normaler Verschleiß von Verschleißteilen (wie z. B. Mixbehälter, Deckel, Becher, Klingen, Mixerböden, abnehmbare Töpfe, Racks, Pfannen usw.), die regelmäßig gewartet und/oder ausgetauscht werden müssen, um die ordnungsgemäße Funktion Ihres Geräts zu gewährleisten, sind nicht von dieser Garantie abgedeckt.
2. Jedes Gerät, das manipuliert oder für kommerzielle Zwecke verwendet wurde.
3. Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch, Missbrauch, fahrlässige Handhabung, Unterlassung der erforderlichen Wartung (z. B. Unterlassung, die Vertiefung des Motorsockels von verschütteten Lebensmitteln und anderen Verunreinigungen freizuhalten) oder Schäden durch unsachgemäßen Transport verursacht wurden.
4. Folgeschäden und beiläufige Schäden.
5. Defekte, die durch nicht von **TurboTronic®** autorisierte Reparaturpersonen verursacht wurden. Diese Mängel schließen Schäden ein, die beim Versand, bei der Änderung oder bei der Reparatur des **TurboTronic®** -Produkts (oder eines seiner Teile) verursacht werden, wenn die Reparatur von einer nicht von **TurboTronic®** autorisierten Reparaturperson durchgeführt wird.
6. Produkte, die außerhalb Europas gekauft, verwendet oder betrieben werden.

Abbildungen können vom tatsächlichen Produkt abweichen.

Wir sind ständig bestrebt, unsere Produkte zu verbessern, daher können die hierin enthaltenen Spezifikationen ohne Vorankündigung geändert werden.

TurboTronic® und **Z-Line®** sind eingetragene Warenzeichen von **Z-GLOBAL B.V. B.A®**.

